


# La chauve-souris qui se déplace.

Prendre un lutin :



Reconstituer le script suivant :



Avec l'amélioration suivante, la chauve-souris ne se retourne pas au rebond :

Appuyer sur I (information) :



Dans STYLE DE ROTATION, passer au mode (--):



## Explications :

avancer de 10

costume suivant: passe de costume 1 à costume 2 et inversement.

attendre 0,2 secondes

rebondir si le bord est atteint : inverse la direction (réglages dans INFORMATION : on peut tourner de 90° le lutin ; on peut inverser le sens du lutin ; on peut changer la direction).

## Démonstration :

From:  
<https://www.physix.fr/dokuwikieleves/> - **Programmation**

Permanent link:  
[https://www.physix.fr/dokuwikieleves/doku.php?id=la\\_chaue\\_souris\\_qui\\_se\\_deolace&rev=1502641658](https://www.physix.fr/dokuwikieleves/doku.php?id=la_chaue_souris_qui_se_deolace&rev=1502641658)

Last update: **2017/08/13 18:27**

